

NOTICE D'UTILISATION ET DE MISE EN GARDE

ACCUMULATEUR 5000 MHA



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT D'UTILISER VOTRE ACCUMULATEUR CAR ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES : vous devez toujours utiliser votre accumulateur en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice et compléter par des informations recueillies en magasin, sur le site web marchand ou le service client.

- Gardez impérativement cette notice pour la relire si nécessaire ;
- Adressez-vous à votre magasin spécialisé ou au service client pour tout conseil ou information complémentaires.



AVERTISSEMENT : L'ACCUMULATEUR LI-ION PRESENTE DES RISQUES EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION OU MANIPULATION. L'ACCUMULATEUR PEUT EXPLOSER CAUSANT DE GRAVES BLESSURES, BRÛLURES ET DEGATS MATERIELS.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

L'ACCUMULATEUR DOIT ÊTRE MANIPULÉ UNIQUEMENT PAR DES PERSONNES MAJEURES.

LE CHARGEMENT DE L'ACCUMULATEUR

- Ne pas charger l'accumulateur via le port USB de votre cigarette électronique.
- Utiliser exclusivement le chargeur recommandé par le fabricant ou le distributeur. Lire attentivement la notice et les précautions d'emploi du chargeur utilisé.
- Le chargeur, le câble et la prise murale doivent être adaptés aux ampérages et voltages que l'accumulateur peut recevoir.
- Le chargement doit être réalisé dans un environnement sec, stable, bien ventilé et à l'écart de tout élément ou surface inflammable.
- Ne jamais recouvrir l'accumulateur pendant la charge.
- Une fois la charge terminée, retirer l'accumulateur du chargeur et débranchez le chargeur.

L'UTILISATION DE L'ACCUMULATEUR

TRANSPORTER L'ACCUMULATEUR

- Constamment et impérativement transporter l'accumulateur dans une boîte de protection adaptée (boîte plastique, étui silicone).
- Ne jamais transporter l'accumulateur dans une poche de vêtement.
- Ne jamais transporter l'accumulateur avec d'autres objets en contact direct, objets notamment métalliques (pièces de monnaie, clés, pile).

UTILISATION DE L'ACCUMULATEUR

- Respecter la polarité (+/-) indiquée sur la cigarette électronique.
- Ne pas forcer l'insertion dans le compartiment dédié.
- Utiliser l'accumulateur dans une cigarette compatible (ampérage, tension).

L'ENTRETIEN DE L'ACCUMULATEUR

- Garder l'accumulateur propre et sec.
- Nettoyez les contacts avec un chiffon doux et sec, si nécessaire.
- Ne pas utiliser de solvants, détergents ou produits corrosifs.

- Recharger régulièrement même en cas de non-utilisation prolongée (maintenir une tension > 2,5 V).

INUTILISATION DE L'ACCUMULATEUR – STOCKAGE

- Conserver hors humidité, entre 10 °C et 25 °C.
- Eviter le stockage dans un environnement soumis à des variations hautes de température.
- Hors utilisation conserver votre accumulateur dans son étui adapté.
- Recharger régulièrement, même en cas de non-utilisation prolongée (veillez à ce que l'accumulateur conserve une tension supérieure à 2.5 V).
- Ne pas conserver inutilement un accumulateur inutilisé ou non fonctionnel.

MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ

- Ne pas placer l'accumulateur près d'une source de chaleur, y compris pendant le chargement.
- Ne pas recharger les accumulateurs sans surveillance ou durant la nuit.
- Ne pas recharger les accumulateurs à proximité d'enfants. Veillez à maintenir toujours hors de portée des enfants les accumulateurs.
- Ne pas utiliser ou charger un accumulateur qui a subi un choc ou une chute.
- Ne pas exposer à la chaleur excessive, au soleil, au feu ou à des températures > 50 °C.
- Ne pas mettre en contact avec un liquide ou immerger dans un liquide.
- Ne pas ouvrir, perforer ou écraser l'accumulateur.
- Ne pas court-circuiter les bornes avec des objets métalliques.
- Ne pas utiliser un accumulateur endommagé, déformé, gaine déchirée, gonflé, présentant une fuite ou une odeur anormale.
- Ne pas tenter de réparer un accumulateur.
- Ne pas utiliser ensemble plusieurs accumulateurs de modèles, marques ou puissances différentes (en charge ou dans la cigarette électronique).
- Ne pas conserver inutilement un accumulateur inutilisé ou non fonctionnel
- Ne pas connecter les bornes à un matériel conducteur.

SI LES ANOMALIES SUIVANTES SE PRÉSENTENT :

Surchauffe du produit	CESSEZ IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION Contacter le distributeur
Fuite du produit	
Gonflement du produit	
Autonomie anormalement faible du produit	

Recyclage : ne pas jeter avec les ordures ménagères, confier l'accumulateur à un point de collecte spécialisé (déchetterie, magasin, borne de recyclage).

CARACTERISTIQUES PRODUIT

MÉMO « U » tension de la batterie (en V : volt) Voltage nominal : 3,6V, Maximum 4,2V « R » résistance du clearomiseur ou de l'atomiseur (en Ohm) 0.2Ω min en simple accu ou 0.1Ω en double « I » l'intensité du courant qui traverse la résistance (en A : ampère)<20A en simple accu ou <40W en double accus conseillé « P » puissance en W (Watt)Conseillé : <60W en simple accu et <120W en double accus Le miliampère-heure ou mAh, équivaut à un millième d'un ampère-heure. La capacité des batteries est exprimée en mAh. Capacité nominale : 5000mAh

Courant de charge maximum : 5A

Courant de décharge maximum en pulse : 50A (2s)

AC Impédance : $\leq 15\text{m}\Omega$

Maintient plus de 80% de sa capacité après 500 cycles si utilisé correctement.

Garantie : veuillez visiter notre site web pour connaître notre politique de garantie : www.cigusto.com.

La garantie légale de conformité est applicable dans les conditions légalement prévues par le Code de commerce.

La garantie ne s'applique pas lors de dommages causés par une mauvaise utilisation, le non-respect des instructions d'utilisation, d'entretien et de sécurité. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une négligence ou d'une réparation, modification non autorisée sur le produit.

Pour toute demande de garantir veuillez fournir la facture ou reçu d'achat à votre interlocuteur.

Distribué par : HDDB HOLDING

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION:

77 allée Léon Delagrange

45770 SARAN

Tel: 09 72 62 19 20

E-mail: sav@cigusto.com

www.cigusto.com

